

## USB接收器使用说明

### 产品特性

产品采用无线2.4GHz无线通讯  
频率范围 2406MHz---2477MHz  
通讯距离10米 (空旷无障碍)  
产品尺寸: 56.2X19.2X8 mm

### 使用方法

1. 将USB接收器从包装盒中取出；
2. 将USB接收器插入终端设备的USB接口上；
3. USB接收器尾部的指示灯开始闪烁（每隔3秒闪一次）时，设备即可正常使用。



终端设备可为指定电视、笔记本电脑、平板电脑、机顶盒、路由器。  
如果不能正常工作请返回从新操作，如特殊情况请与供应商联系。

### 注意事项

请不要将产品存放在过度湿热的环境中，以免影响使用寿命。  
请正确的插拔USB接收器，以免连接不正常。

销售商：深圳市达士科技股份有限公司  
地址：深圳市南山区西丽塘朗同富裕工业城8栋3楼  
电话：86-755-26068758  
传真：86-755-26068176

制造商：东莞市森普实业有限公司  
地址：东莞市塘厦镇科苑城沙新路192号  
电话：0769-89893000  
传真：0769-89899380